

윈도우 폼 컨트롤 01



HyoJoon Han 동국대학교 han6343@dongguk.edu


목차



윈도우 폼 컨트롤이란? 버튼 컨트롤 레이블 컨트롤 텍스트박스 컨트롤 체크박스, 라디오버튼, 그룹박스 컨트롤 리스트박스, 콤보박스 컨트롤




- 윈도우 폼 컨트롤의 종류
 - 윈도우 폼 컨트롤
 - 확인 버튼이나 문자 입력 박스처럼 윈도우 응용 프로그램에서 자주 볼 수 있는 화면 구성 요소
 - 각각의 컨트롤은 속성, 메소드, 이벤트를 가진다.





- 윈도우 폼 컨트롤의 종류
 - 공용 컨트롤
 - C#.Net 에 내장된 컨트롤







- 컨트롤의 명명 규칙
 - C# 한글 버전에서는 컨트롤의 이름이나 변수명에도 한글을 사용할 수 있다.
 - 일반적으로 헝가리안 표기법 (개체 형식 + 개체의 기능)으로 이름을 설정

| 개체 형식 | 접두사 | 사용 예 |
|--------|-----|-----------------------|
| 폼 | frm | frmMain |
| 프레임 | fra | fraLanguage |
| 버튼 컨트롤 | btn | btnEx <mark>it</mark> |
| 레이블 | lbl | lblHelpMessage |
| 텍스트박스 | txt | txtLastName |
| 체크박스 | chk | chkReadOnly |
| 라디오버튼 | rb | rbColor |
| 지미이 | img | imglcon |
| 리스트박스 | lst | IstPolicyCodes |



- 유용한 컨트롤 조작법
 - 여러 개체 선택하기
 - 폼에 놓인 여러 개체를 선택하려면 Ctrl 이날 Shift를 누른 상태에서 개체를 마우스로 클릭한다. 또는 여러 개체가 포함되도록 마우스로 드래그하여 영역을 지정한다.







- 유용한 컨트롤 조작법
 - 개체 정렬하고 크기 조정하기
 - 여러 개체를 선택한 상태에서 [서식] 메뉴를 이용하여 한꺼번에 정렬하고 크기를 조정할 수 있다. 가장 먼저 선택된 개체를 기준으로 추가 선택된 다른 개체의 크기나 위치가 변경된다.



- 맞춤 : 선택된 개체의 가로/세로 위치를 기준 개체의 왼쪽/가운데/오른쪽에 맞추거나 왼쪽 상단을 가장 가까운 모눈에 맞춘다. 개체의 크기는 변하지 않는다.
- 같은 크기로 : 너비와 높이를 기준 개체와 같은 크기로 조정한다.
- 가로 간격 조정/세로 간격 조정 : 개체 간의 상하 간격을 조정한다.
- 폼의 가운데 맞춤 : 선택된 개체의 중심점을 폼의 중간에 있는 수평 줄/수직 줄에 맞춘다.
- 순서 : 여러 개체가 부분적으로 겹쳐 있을 때 선택된 개체의 순서를 변경한다.
- 컨트롤 잠그기 : 폼에 배치된 컨트롤의 크기나 위치가 조정되지 않도록 잠근다.




- 유용한 컨트롤 조작법
 - 키보드로 개체의 위치와 크기 조정하기
 - 개체를 선택하고 Ctrl을 누른 상태에서 방향 키를 누르면 해당 개체가 원하는 방향으로 이동한다.
 - 개체를 선택하고 Shift를 누른 상태에서 방향 키를 누르면 해당 개체의 크기를 조정할 수 있다.
- 컨트롤의 속성과 메소드 사용하기
 - 컨트롤의 속성은 속성 창이나 코드 편집 창에서 설정할 수 있다.
 - 디자인 모드 편집
 - 속성 창을 이용
 - 속성 창에서 해당 속성의 값을 설정
 - 실행 모드 편집
 - 프로그램 코드에서 속성을 설정
 - 컨트롤명.속성 = 속성 값 (예) Text.Text="Text 속성"
 - 메소드
 - 개체가 수행하는 동작이나 기능을 정의
 - 컨트롤에 속한 여러 함수를 의미
 - 컨트롤명.메소드 (예) Text1.SetFocus 'Text1 텍스트박스에 포커스를 둔다.'



• 사용자가 버튼을 클릭하여 이벤트를 발생시키면 버튼에 연결된 명령을 처리

| 종류 | 이름 | 설명 | |
|----|-----------------|---|--|
| | AutoSize | 버튼의 크기를 text 값에 따라 자동 조정할 수 있는지를 결정한다. • True: 버튼 크기 자동 조정 가능 • False: 버튼 크기 자동 조정 불가 | |
| | BackColor | 버튼의 배경 색을 설정한다. • Control | |
| | Backgroundlmage | 버튼에 배경 이미지를 넣는다. • 기본 값 없음 | |
| | Enabled | 버튼의 활성화(폼에서 사용할 수 있도록 할 것인지) 여부를 설정한다. • True: 버튼 활성화 • False: 버튼 비활성화 | |
| | Font | 버튼에 표시되는 문자열의 글꼴을 설정한다. • 굴림 | |
| | Image | 버튼에 표시할 이미지를 설정한다. • 기본 값 없음 | |
| 속성 | Locked | 버튼을 이동하거나 크기를 조정할 수 있는지를 설정한다. True: 버튼 이동 및 크기 조정 가능 False: 버튼 조정 불가 | |
| | Picture | 그림 파일을 읽어오기 위해 설정한다. 단, Style 속성이 '1-그래픽'으로 설정되어 있어야 적용된다. • 기본 값 없음 | |
| | Text | 버튼에 표시될 문자열을 설정한다. • Button1 | |






| TextAlign | 버튼에 표시되는 문자열의 위치를 설정한다. • TopLeft, TopCenter, TopRight • MiddleLeft, MiddleCenter, MiddleRight • BottomLeft, BottomCenter, BottomRight | |
|-----------|---|--|
| Visible | 버튼 컨트롤이 보이게 할지 여부를 설정한다. • True: 컨트롤이 보이게 함 • False: 컨트롤이 보이지 않게 함 | |

| 종류 | 이름 | 설명 | |
|------|----------|-------------------------|--|
| 메서드 | SetFocus | 버튼에 포커스를 둔다. | |
| | Click | 마우스 버튼을 클릭했을 때 발생한다. | |
| 이벤트 | KeyPress | 키보드의 키를 눌렀다 놓았을 때 발생한다. | |
| Olem | KeyDown | 키보드의 키를 눌렀을 때 발생한다. | |
| | KeyUp | 키보드의 키를 놓았을 때 발생한다. | |



- 실습
- 1) 윈도우 폼 디자인



| 컨트롤 | 속성 | 속성값 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Button1 | Text | 기본 버튼 |
| Button2 | Text | 배경색 변경버튼 |
| Dullon2 | Backcolor | Gold |
| | Text | 이미지 버튼 |
| Button3 | Image | (임의의 이미지 파일 선택) |
| | TextAlign | BottomCenter |
| Dutto a 4 | Text | 배경 이미지 버튼 |
| Button4 | Backgroundlmage | (임의의 이미지 파일 선택) |



3) 실행 결과 확인




레이블 컨트롤



- 문자를 출력하는 컨트롤
- 출력되는 문자열을 사용자가 편집할 수 없기 때문에 다른 컨트롤의 제목이나 용도를 표시하는 는 데 주로 사용한다.

| 속성 | 설명 | |
|------------------------------|---|--|
| | 레이블 너비의 자동 조정 여부를 설정한다. | |
| AutoSize | · True: 크기 임의 조정 불가, Text 내용에 맞게 크기 자동 조정 | |
| | · False : 크기 임의 조정 가능, 크기 초과 시 내용이 잘림 | |
| | 테두리 모양을 설정한다. | |
| DavdavCtula | · None: 테두리 관련 요소 없음 | |
| BorderStyle | · FixedSingle : 테두리를 평면 직선으로 표시 | |
| | · Fixed3D : 테두리를 입체로 표시 | |
| Font | 레이블의 글꼴을 설정한다. | |
| ForeColor | 레이블의 글자 색을 설정한다. | |
| Text 레이블에 실제로 출력되는 내용을 표시한다. | | |
| | 레이블에 표시되는 텍스트의 위치를 설정한다. | |
| Toyt Alian | · TopLeft, TopCenter, TopRight | |
| TextAlign | · MiddleLeft, MiddleCenter, MiddleRight | |
| | · BottomLeft, BottomCenter, BottomRight | |
| | 레이블이 보이게 할 것인지 여부를 설정한다. | |
| Visible | · True : 레이블이 보이게 함 | |
| | · False : 레이블이 보이지 않게 함 | |




레이블 컨트롤



• 실습

1) 윈도우 폼 디자인




| 컨트롤 속성 | | 속성값 |
|---------|-------------|--------------|
| Labald | BorderStyle | Fixed3D |
| Label1 | Text | Label 속성 |
| l abal0 | BorderStyle | Fixed3D |
| Label2 | BackColor | Cyan |
| Label3 | Visible | False |
| | AutoSize | False |
| | BorderStyle | FixedSingle |
| Label4 | Text | 비주얼 베이직 기초 |
| | TextAlign | MiddleCenter |
| | Size | 120, 70 |

레이블 컨트롤



3) 실행 결과 확인





• 텍스트를 입력하고 편집할 때 사용

| 종류 | 이름 | 설명 | |
|----|---------------|---|--|
| | AcceptsReturn | Enterl 입력 시 기능을 설정한다. • True: MultiLine 속성이 True인 경우 여러 줄을 입력하기 위해 줄 바꿈 기능을 하도록 한다. • False: Form 속성의 AcceptButton과 연동할 수 있다. AcceptButton에 특정 버튼을 지정해 놓은 상태에서 문제를 누르면 지정된 버튼을 클릭한 효과가 나타난다. | |
| | BorderStyle | 테두리 모양을 설정한다. · None-없음 : 테두리나 테두리에 관련된 요소가 없음 · FixedSingle-단일고정 : 테두리가 있는 형태 · Fixed3D-3D고정 : 테두리가 없는 3D 형태 | |
| | Font | 입력 글자의 모양과 크기를 설정한다. | |
| 속성 | Locked | 텍스트박스에 있는 텍스트의 편집 가능 여부를 설정한다. · True: 편집 불가, 문자열 이동이나 반전 표시는 가능 · False: 편집 가능 | |
| | MaxLength | 텍스트박스에 입력할 수 있는 최대 문자 수를 설정한다. · 32767 : 최대 문자 수 | |
| | MultiLine | 텍스트박스에 텍스트를 여러 줄 입력할 수 있는지 여부를 설정한다. · True: 여러 줄 텍스트 허용 · False: 한 줄 텍스트만 허용 | |
| | PasswordChar | 텍스트박스에 입력한 문자가 화면에 나타나지 않고 이 속성에 설정한 문자(예를 들면 *)가 대신 화면에 출력된다. 주로 암호를 입력하는 프로그램에서 사용한다. · 기본 값 없음 | |
| | ScrollBars | 텍스트박스에 수평/수직 스크롤바를 생성할지 여부를 설정한다 MultiLine 속성이 True로 설정되어 있어야 적용된다. · None-없음: 스크롤바를 생성하지 않음 · Horizontal-수평: 수평 스크롤바 생성 · Vertical-수직: 수직 스크롤바 생성 · Both-양방향: 수직, 수평 스크롤바 모두 생성 | |


| ▲ 공용 컨트롤 | | |
|----------|----------------|--|
| A | 포인터 | |
| ab | Button | |
| V | CheckBox | |
| 0.4 | CheckedListBox | |
| =0 | ComboBox | |
| | DateTimePicker | |
| Α | Label | |
| A | LinkLabel | |
| B-0 | ListBox | |
| 23 | ListView | |
| #_ | MaskedTextBox | |
| | MonthCalendar | |
| 400 | NotifyIcon | |
| 10 | NumericUpDown | |
| -8 | PictureBox | |
| 111 | ProgressBar | |
| • | RadioButton | |
| A | RichTextBox | |
| abl | TextBox | |
| 1 | ToolTip | |
| 2- | TreeView | |
| | WebBrowser | |



| 종류 | 0름 | dg | |
|--------|-------------|--|--|
| 속성 | Text | 텍스트박스에 입력된 텍스트를 나타낸다. · 기본 값 없음 | |
| | TextAlign | 텍스트박스에 입력된 텍스트의 위치를 설정한다. • Left-왼쪽 맞춤 : 왼쪽 정렬 • Right-오른쪽 맞춤 : 오른쪽 정렬 • Center-가운데 맞춤 : 가운데 정렬 | |
| | Visible | 실행 시 컨트롤을 보이게 할지 여부를 설정한다. · True: 텍스트박스가 보이게 함 · False: 텍스트박스가 보이지 않게 함 | |
| | WordWrap | 여러 줄을 입력할 때 자동 줄 바꿈 기능을 제공한다. · True: 자동 줄 바꿈 가능 · False: 자동 줄 바꿈 불가 | |
| DILA C | Move | 폼에서 해당 텍스트박스의 위치를 설정한다. | |
| 메소드 | SetFocus | 해당 텍스트박스에 포커스를 둔다. | |
| D. | Click | 텍스트박스를 마우스로 클릭했을 때 발생한다. | |
| 이벤트 | TextChanged | Text 속성의 값이 변하면 발생한다. | |
| | KeyPress | 텍스트박스에 포커스를 둔 상태에서 특수 키(All), [ctr], [shirt] 외의 키를 눌렀을 때 발생한다. | |




- 실습 1 텍스트박스에 텍스트 여러 줄 입력하기
- 1) 윈도우 폼 디자인




| 컨트롤 | 속성 | 속성값 | 기능 |
|----------|---------------|------|---------------------------|
| | Text | (빈칸) | |
| ToutDoud | AcceptsReturn | True | Enter)를 누르면 줄 바꿈이 되도록 한다. |
| TextBox1 | MultiLine | True | 여러 줄 입력 기능을 활성화한다. |
| | WordWrap | True | 자동 줄 바꿈 기능을 활성화한다. |




- 3) 실행 결과 확인
 - 텍스트가 오른쪽 끝에 닿으면 자동으로 줄이 바뀐다. 또는 Enter 키를 눌러 강제로 줄을 바꾸고 입력할 수도 있다.







- 실습 2 아이디와 비밀번호를 입력하고 환영 메시지 출력하기
- 1) 윈도우 폼 디자인



| 컨트롤 | 속성 | 속성값 |
|----------|--------------|------|
| Label1 | Text | 아이디 |
| Label2 | Text | 비밀번호 |
| Label3 | Text | (빈칸) |
| TextBox1 | Text | (빈칸) |
| TextBox2 | Text | (빈칸) |
| IEXIDOX2 | PasswordChar | * |
| Button1 | Text | 로그인 |



3) 코드 입력

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
{
    label3.Text = "환영합니다";
}
```




- 4) 실행 결과 확인
 - 아이디와 비밀번호를 입력한 후 <로그인> 을 클릭하면 환영 메시지가 나타난다.
 - 아이디와 비밀번호를 입력하지 않고 <로그인>만 클릭해도 메시지가 출력된다.





- 실습 3 아이디, 비밀번호 입출력 화면에 버튼 추가하기
- 1) 윈도우 폼 디자인



| 컨트롤 | 속성 | 속성값 |
|----------|--------------|-------------|
| Label1 | Text | 아이디 |
| Label2 | Text 비밀번호 | |
| Label3 | BorderStyle | FixedSingle |
| | Text | (빈칸) |
| TextBox1 | Text | (빈칸) |
| TextBox2 | Text | (빈칸) |
| | PasswordChar | * |
| Button1 | Text | 확인 |
| Button2 | Text | 취소 |
| Button3 | Text | 종료 |
| | | |




3) 코드 작성

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    label3.Text = textBox1.Text + " 님 환영합니다";
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    label3.Text = "다시 입력해주세요";
    textBox1.Text = "";
    textBox2.Text = "";
    textBox1.Focus();
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
   Close();
```




4) 실행 결과





- 실습 4 디자인 모드 편집과 실행 모드 편집에서 컨트롤 속성 설정하기
- 1) 윈도우 폼 디자인



| 컨트롤 | 속성 | 속성값 | 가능 |
|----------|--------------|--------|------------------|
| TextBox1 | Text | 텍스트 속성 | |
| TextBox2 | Text | 보여요 | |
| | Visible | False | 보이지 않게 한다. |
| TextBox3 | BackColor | RED | 배경 색을 붉게 칠한다. |
| TextBox4 | PasswordChar | * | 입력한 글자를 *로 표시한다. |



- 3) 실행 결과 확인
 - TextBox4에 글자를 입력하면 '*' 로 표시된다.





- 4) 코드 작성
 - 실행 모드 편집

```
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Text = "Text 속성";
    textBox2.Visible = true;
    textBox3.BackColor = Color.Green;
    textBox4.PasswordChar = '%';
}
```



- 5) 실행 결과 확인
 - 속성 창에서 설정한 속성이 사라지고 코드로 설정한 속성이 적용된다. 이는 어떤 속성을 속성 창과 코드 편집 창에서 서로 다르게 설정하면 코드로 설정한 속성이 최종적으로 표시됨을 보여준다.

